



Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам:

W – ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);

H – высота проема (расстояние от пола до верха проема).

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ

При замере W и H за итоговый размер принимается наибольшая величина.